

Mit dem AirBox Convertible Upgrade HP lassen sich folgende Druckkopfpatronen bearbeiten:

Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
USA	Europe	Asia	China&India
17	17	17	17
23	23	23	23
41	41	41	41
78A	78A	78A	78A
78D	78D	78D	78D
21	21	21	21
21XL	21XL	21XL	21XL
22	22	22	22
22XL	22XL	22XL	22XL
27	27	27	27
28	28	28	28
54	54	54	54
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	300	121	818
60XL	300XL	121XL	818XL
61	301	122	802
74	350	140	860
74XL	350XL	140XL	860XL
75	351	141	861
75XL	351XL	141XL	861XL
92	336	132	850
93	342	136	854
94	338	131	852
95	343	135	855
96	339	130	853
97	344	134	857
98	337	129	851
99	348	138	858
100	100	100	100
102	102	102	102
110	110	110	110
901	901	901	901

Sie benötigen für die Bearbeitung dieser Patronen zusätzlich zum AirBox Convertible Upgrade HP das AirBox Convertible Basis Part!

Wie benutze ich die AirBox CONVERTIBLE?

Sie benötigen zusätzlich:

1. eine Pumpe
2. befüllte Druckkopfpatronen
3. fusselfreies und saugfähiges Tuch (Küchenrolle)

Seite 1 von 2 Stand: 21.03.2011

Tel.: +49(0)511-72535015 Fax: +49(0)511-72535099

- Das Basis Part muss zuerst mit dem gewünschten Upgrade bestückt werden.
- Auf der Rückseite des Upgrades befinden sich 4 Öffnungen (jeweils 2 am oberen und 2 am unteren Rand), mit denen das Upgrade auf den 4 Zentrierungsschrauben des Basis Parts fixiert wird.
- Halten Sie das Upgrade so, dass Sie die Beschriftung auf der Vorderseite lesen können und drücken Sie es vorsichtig auf die Grundplatte zwischen die Hahnbänke des Basis Parts.
- Zentrieren Sie das Upgrade so, dass die 4 Öffnungen auf der Rückseite des Gummis passgenau auf den 4 Schrauben halten.
- Montieren Sie nun die beiliegenden Schlauchteile nacheinander:
 - a. PU-Schlauch dick
 - b. Schlauchverbinder
 - c. PU-Schlauch dünn
 - d. Schlauchverbinder
 - e. Silikonschlauch kombiniert mit gelbem Schlauchreduzierer
 - f. Luer-Lock Schlauchanschluss

- Verbinden Sie nun den PU-Schlauch mit Ihrer Pumpe.
- Verbinden Sie den weißen Luer-Lock Schlauchanschluss mit der Hahnbank auf der Seite der AirBox Convertible, auf der die Patronen bearbeitet werden sollen.
- Machen Sie sich mit der Anordnung der Absperrhähne und den zugehörigen Ziffern auf dem Upgrade-Gummi vertraut.
- Hahn I öffnet Luftkanal I, Hahn II öffnet Luftkanal II usw.
- Schalten Sie die Pumpe ein.
- Jeder Hahn hat 3 Hebel. Bei geöffnetem Hahn zeigt der mittlere Hebel immer in Richtung des Anschluss Schlauches. Ist der Hahn geschlossen, zeigt der mittlere Hebel in die entgegengesetzte Richtung oder nach oben.
- Setzen Sie nun die zu bearbeitende Patrone mit dem Druckkopf nach oben zeigend in die Aussparung des Upgrades ein. Die Belüftungslöcher der Patrone liegen dabei passgenau auf den Luftausgängen des Upgrades.
- Starten Sie immer mit der dunkelsten Tinte. Bearbeiten Sie immer die hellste Tinte zum Schluss.
- Öffnen Sie nun langsam den gewünschten Kanal und halten Sie ein fusselfreies saugfähiges Tuch bereit.
- Drücken Sie mit einem Finger die Patrone leicht in das Gummi des Upgrades.
- **Tippen Sie gleichzeitig leicht auf die Ziffer neben dem geöffneten Absperrhahn.**
- Dadurch erreichen Sie eine bessere Kontrolle über den Luftstrom, der zur gewünschten Tintenammer geleitet wird.
- Sobald Tinte aus dem Druckkopf austritt, wischen Sie diese vorsichtig mit dem Tuch ab.
- Wischen Sie dabei immer von unten nach oben - genau so wie die Düsenreihen auf der Patrone angeordnet sind.
- Führen Sie diesen Vorgang solange durch, bis ein konstanter, möglichst lückenloser Tintenfluss am Druckkopf sichtbar ist.
- Ist das Ergebnis zufriedenstellend, unterbrechen Sie die Luftzufuhr zur Tintenammer, indem Sie den Absperrhahn schließen.
- Bearbeiten Sie danach die weiteren Farbkammern der Patrone auf die gleiche Art.
- Führen Sie einen Testdruck durch.
- Ist der Testdruck einwandfrei, haben Sie alle Luftblasen entfernt.
- Ist der Testdruck streifig, bearbeiten Sie die Patrone wie oben beschrieben erneut.
- Sie brauchen jedoch nur die Farbe bearbeiten, die im Testdruck Streifen verursacht.